



ITEM	PART NO	DESCRIPTION	ITEM	PART NO	DESCRIPTION
1	LXF9.01	GRILLE	15	LXF9.15	MOTOR
2	LXF9.02	HEATING ELEMENT	16	LXF9.16	PLUG
3	LXF9.03	WIND DEFLECTOR	17	LXF9.17	BACK COVER
4	LXF9.04	CONTROL KNOB	18	LXF9.18	BOTTOM COVER
5	LXF9.05	CONTROL PANEL			
6	LXF9.06	SWITCH			
7	LXF9.07	RELAY BRACKET			
8	LXF9.08	RELAY			
9	LXF9.09	TOP PANEL			
10	LXF9.10	HANDLE			
11	LXF9.11	TIME-DELAY THERMOSTAT			
12	LXF9.12	THERMOSTAT			
13	LXF9.13	WIRE RING			
14	LXF9.14	FAN			

WH 9 (987180)

Seite: 2



Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME	Original-Nr.
Pos.	No			Quantité	UE	No d'origine
2	987420	Heizelement zu WH 9	Elément de chauffage pour WH 9	1 Stk.		LXF9.02
4	987401	Steuerungsknopf zu WH 2, 5, 9,	Bouton de contrôle pour WH 2,	1 Stk.		LXF5.03
6	987422	Schalter zu WH 9	Interrupteur pour WH 9	1 Stk.		LXF9.06
11	987405	Sicherheitsthermostat zu WH 5,	Thermostat pour WH 5, 9	1 Stk.		LXF5.09
11	987424	Ueberhitzungsthermostat zu WH	Thermostat de surchauffe pour	1 Stk.		LXF9.11
12	987425	Thermostat zu WH 9	Thermostat pour WH 9	1 Stk.		LXF9.12
14	987426	Ventilator zu WH 9	Ventilateur pour WH 9	1 Stk.		LXF9.14
15	987427	Motor zu WH 9	Moteur pour WH 9	1 Stk.		LXF9.15

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.

Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.