


# EK 9 (987150)

Seite: 1



# EK 9 (987150)

Seite: 2



<b>Pos.</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Déscription</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Original-Nr.</b>
<b>Pos.</b>	<b>No</b>			<b>Quantité</b>	<b>UE</b>	<b>No d'origine</b>
14	200945	Thermostat zu EK 5, 9, 15	Thermostat pour EK 5, 9, 15	1	Stk.	IG.TERTUV
15	200946	Schalter zu EK 5, 9, 15	Interrupteur pour EK 5, 9, 15	1	Stk.	IG.COM
16	200951	Relais zu EK 5, 9, 15	Relais pour EK 5, 9, 15	1	Stk.	E11127
17	200953	Impedanz zu EK 9, 15	Impédance pour EK 9, 15	1	Stk.	IG.RES1M
18	200947	Stütze zu EK 5, 9, 15	Support pour EK 5, 9, 15	1	Stk.	IG.SUPLIM
19	200948	Reset Knopf zu EK 5, 9, 15	Bouton reset pour EK 5, 9, 15	1	Stk.	IG.SQUA
20	200949	Sicherheitsthermostat zu EK 5,	Thermostat de securité pour EK	1	Stk.	IG.TER60
21	200954	Widerstand 3000W zu EK 9	Résistance 3000W pour EK 9	1	Stk.	IG.3000W
23	200944	Drehschalter zu EK 5, 9, 15	Bouton tournant pour EK 5, 9,	1	Stk.	IG.MANIND

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.

Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.