



ITEM	PART NO	DESCRIPTION	ITEM	PART NO	DESCRIPTION
1	LXF15.01	GRILLE	15	LXF15.15	PLUG BRACKET
2	LXF15.02	CONTROL KNOB	16	LXF15.16	LEFT PANEL
3	LXF15.03	CONTROL PANEL	17	LXF15.17	HEATING ELEMENT
4	LXF15.04	THERMOSTAT	18	LXF15.18	ELEMENT FITTING BRACKET
5	LXF15.05	FRAME	19	LXF15.19	SWITCH
6	LXF15.06	RIGHT PANEL	20	LXF15.20	BOTTOM PANEL
7	LXF15.07	INNER PANEL			
8	LXF15.08	INSULATED PLATE			
9	LXF15.09	ELEMENT FITTING PLATE			
10	LXF15.10	FAN			
11	LXF15.11	MOTOR			
12	LXF15.12	WIND DEFLECTOR			
13	LXF15.13	BACK COVER			
14	LXF15.14	PLUG			

WH 15 (987185)

Seite: 2



Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME	Original-Nr.
Pos.	No			Quantité	UE	No d'origine
2	987401	Steuerungsknopf zu WH 2, 5, 9,	Bouton de contrôle pour WH 2,	1 Stk.		LXF5.03
4	987431	Thermostat zu WH 15	Thermostat pour WH 15	1 Stk.		LXF15.04
8	987432	Isolationsplatte zu WH 15	Plaque d'isolation pour WH 15	1 Stk.		LXF15.08
10	987433	Ventilator zu WH 15	Ventilateur pour WH 15	1 Stk.		LXF15.10
11	987434	Motor zu WH 15	Moteur pour WH 15	1 Stk.		LXF15.11
14	987435	Steckdose zu WH 15	Prise pour WH 15	1 Stk.		LXF15.14
17	987436	Heizelement zu WH 15	Elément de chauffage pour WH 1	1 Stk.		LXF15.17
19	987437	Schalter zu WH 15	Interrupteur pour WH 15	1 Stk.		LXF15.19
20	987438	Bodenplatte zu WH 15	Plaque de base pour WH 15	1 Stk.		LXF15.20
10	987404	Ueberhitzungsthermostat zu WH	Thermostat de surchauffe pour	1 Stk.		LXF5.08

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.

Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.